TYPENSCHLÜSSEL

S700 Servoverstärker

S7 06 0 2 – EI F2 PM – NA

S700-Serie

Nennstrom

01 = 1,5 Aeff
03 = 3 Aeff
06 = 6 Aeff
12 = 12 Aeff
24 = 24 Aeff
48 = 48 Aeff
72 = 72 Aeff

Nennspannung

0 = 208 bis 480 V
6 = 110 bis 230 V

Elektrische Optionen

2 = Standard
S = Erweiterter Spitzenstrom

Erweiterungskarten Steckplatz 1

NA = keine Erweiterungskarte
DN = DEVICENET
PB = PROFIBUS
SE = SERCOS 2
SN = SYNQNET
EI = I/O-Erweiterung

Firmware-Optionen

NA Keine, (EtherCat und CANopen)

Erweiterungskarten Steckplatz 3

NA = keine Erweiterungskarte
F2 = Lüftersteuerung
PM = PosI/O
PA = PosI/O-Monitor
S1 = Safety-Karte SIL 3
S2 = Safety-Karte SIL 2

Erweiterungskarten Steckplatz 2

NA = keine Erweiterungskarte
F2 = Lüftersteuerung
PM = PosI/O
PA = PosI/O-Monitor